



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронный манок Hunter Sound H700B



СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНОК Н700В	3
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МАНКА	3
Включение:	4
Для воспроизведения\остановки:.....	4
Режим повтора:	4

ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНОК H700B

Комплектация:

- Инструкция
- Электронный манок
- Кабель USB
- Клеммы для пуско-зарядного устройства

В комплекте нет колонок для воспроизведения (необходимо докупать отдельно).



ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МАНКА

- Дисплей: 128*64, черно-белый
- Формат воспроизведения: MP1, MP2, MP3, WMA, WMF, ASF.
- Рабочая температура: -5 до 40
- Язык: Английский

Манок имеет 180 встроенных звуков, а также возможность закидывания при помощи подключения манка к компьютеру.

Включение:

У данной модели отсутствует встроенная батарея для работы, включение происходит через дополнительный источник питания DC12V. Подключите питание, он будет работать напрямую.

Для воспроизведения\остановки:

Необходимо нажать кнопку PLAY\PAUSE.

Режим повтора:

Для включения режима повтора необходимо нажать



Режим переключается на однократный повтор, либо на постоянный повтор.

Использование:

В комплекте с манком **не** идут колонки для воспроизведения, на самом манке на верхней панели корпуса есть вход **mini-jack (L-50W) (R-50W)**, куда можно подсоединить колонки для воспроизведения.

На верхней панели также установлен регулятор громкости.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**