

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Подводная камера для рыбалки Fishcam 300 (800\*480 IPS)



#### Комплектация

Обратите внимание: комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.



## Знакомство с устройством



2



### Использование

Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте руководство и используйте его в строгом соответствии с приведенной ниже инструкцией.

- 1. Перед включением камеры обязательно подсоедините провода к основному устройству.
- 2. Чтобы увеличить срок службы камеры и монитора, не подключайте и не отключайте основную камеру, когда она включена, во избежание короткого замыкания.
- 3. Перед включением камеры переведите выключатель инфракрасного излучения в положение «выключено» и не подключайте и не отключайте камеру при включенном инфракрасном излучении.
- 4. При выключении камеры после использования сначала выключите инфракрасный свет, затем выключите питание, и только после этого отсоедините камеру.
- 6. Выключите монитор при зарядке и используйте зарядное устройство 5 В с током не более 2A.
- 5. Прежде чем убедиться в его совместимости, пожалуйста, не подключайте дисплей и камеру данного производителя к дисплеям и камерам других производителей, так как их легко закоротить и сжечь. Если вам нужно произвести замену, вы можете связаться с дистрибьютором или заводом-производителем и работать после установленной совместимости.

6. При зарядке отключайте дисплей, используйте зарядное устройство с напряжением 5 В и током не более 2 А.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр



Приятного использования!